

Instrukcja układania taśmy wentylacyjnej DACH-VENT

Taśmy wentylacyjne **DACH-VENT** służą do osłony wlotów lub wylotów szczelin lub przestrzeni wentylacyjnych dachów skośnych i płaskich. Osłaniają te szczeliny przed owadami i ptakami, które gniazdując niszczą materiały konstrukcyjne i zasłaniają przepływ powietrza wentylującego dachy.

Taśmy wentylacyjne **DACH-VENT** mają wiele możliwości mocowania w konstrukcji dachu uzależnionych od kształtu i usytuowania szczeliny wentylacyjnej. Taśmy mogą być mocowane do drewnianych elementów konstrukcji dachu spinkami, wkrętami lub gwoździami. Mogą być również przyklejane odpowiednimi klejami lub dwustronnymi taśmami samoprzylepnymi. Taśmy samoprzylepne są szczególnie zalecane przy mocowaniu siatek **DACH-VENT** do metalowych obróbek blacharskich. Same taśmy samoprzylepne mogą nie wystarczyć i dlatego zaleca się układanie siatek **DACH-VENT** tak aby na metalowych powierzchniach były dociskane listwami lub innymi elementami obróbek blacharskich.

Taśmy wentylacyjne **DACH-VENT** można dowolnie zginać co ułatwia ich montaż oraz zwiększa estetykę wykonania wlotu (w okapie) lub wylotu szczeliny wentylacyjnej.